

# Montageanleitung



## Voigt MT Lenkererhöhung B30a



### Passend für:

BMW R 1200 GS (R12/K25) 08-12

BMW R 1200 GS Adventure (R12/K25) 08-12

### Lieferumfang:

2x Lenkererhöhung (Distanzstücke) [1]

2x Innensechskantschraube M10x120 [2]

2x Hohlspannstift [3]

1x Allgemeine Betriebserlaubnis

1x Montageanleitung



### Demontage:

Demontieren Sie die oberen Klemmböcke (Lenkerbefestigung). Bei Entfernung beider M10 Schrauben werden gleichzeitig die unteren Klemmböcke (Lenkerbefestigung) gelöst.

### Montage:

Die Voigt MT Lenkererhöhung (Distanzen) werden direkt auf der Gabelbrücke postiert. Die beiliegenden Hohlspannstifte werden in die mittlere Bohrung auf der Oberseite gedrückt. Gegebenenfalls beim einführen mit einer Zange etwas zusammen drücken (Federstahl).

Anschließend die Klemmbockunter- und oberteile wieder montieren. Bitte verwenden Sie hierfür die beiliegenden M10x120 Schrauben. Die originalen M8 Schrauben werden weiter verwendet. Bitte gehen Sie bei der Montage der Lenkerbefestigung nach Werkstatthandbuch vor.

### Schrauben und Sicherheit:

Originalschrauben sind gemäß Herstellerangaben zu montieren. Die von der Voigt MT GmbH beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen:

**M8 -> 23Nm**

**M10 -> 46Nm**

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

### Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern!