

Montageanleitung



Voigt MT Lenkererhöhung B30c



Lieferumfang:

- 2x Lenkererhöhung ①
- 2x Innensechskantschraube M10x55 ②
- 2x Innensechskantschraube M10x45 ③
- 1x ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)
- 1x Montageanleitung

Demontage:

Entfernen Sie die obere und untere Hälfte der Lenkerklammern. Die originalen M10 Schrauben der unteren Lenkerbefestigungen werden nicht weiter benötigt.

Montage:

Die Lenkererhöhung (Distanzstücke) werden direkt unter der unteren Lenkerklammer verwendet. Bitte verwenden Sie zur Montage der Lenkererhöhungen auf der Gabelbrücke die beiliegenden M10x45 Schrauben ③. Hierbei ist zu beachten, dass die Lenkererhöhungen in zwei Montagerichtungen montiert werden können. Hierdurch wird ein optionaler Versatz des Lenkers erreicht. Die beiliegenden M10x55 Schrauben ② verbinden die untere Lenkerklammer mit der

Gabelbrücke. Die originalen Schrauben der oberen Lenkerbefestigung werden weiter verwendet.

Schrauben und Sicherheit:

Originalschrauben sind gemäß Herstellerangaben zu montieren. Die von der Voigt MT GmbH beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen:

M10 -> 46Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern!