

Montageanleitung / *Fitting instructions*

25mm Lenkererhöhung F25K für KTM & Husqvarna Motorräder *1 inch (25mm) risers F25K for KTM & Husqvarna motorcycles*

Lieferumfang / *content of delivery:*

- 2x Lenkererhöhung / *handlebar risers*
- 4x Sechskantschraube / *bolt M8x50*
- 4x Schraubenköpfe / *screw caps*
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis / *product certificate*
- 1x Montageanleitung & Montagehinweise / *fitting instructions*

1.

Demontage / *removing*

Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung.
Remove the upper handlebar clamp.

2.

Montage / *mounting*

Lenkererhöhungen unter dem Lenker einsetzen. Das Bauteil bitte so einsetzen, dass die Auflageflächen mit Höhenversatz (siehe Grafik rechts unten) bündig aufliegen (je nach Ausrichtung der originalen Lenkerklemme verschieden). Lenker einsetzen, ausrichten und mit originaler oberer Klemmung und beiliegenden Schrauben befestigen.

Insert handlebar risers below the handlebar. Please insert the risers so that the support surfaces are flush with the height offset (see graphic right below) (different depending on the orientation of the original handlebar clamp). Insert the handlebar, align it and secure it with the original upper clamp and containing bolts.

Schrauben und Sicherheit / *Screws and safety:*

Die beiliegenden Schrauben erst vorne, dann hinten mit folgendem Drehmoment befestigen: **23Nm**
Fix the enclosed screws at first in front direction, than in rear direction with the following torque: 23Nm

3.

Hinweis:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern.

Advice:

Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable, clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components.

