

Montageanleitung



Voigt MT Lenkerumbau U20

Passend für:

Fahrzeuge mit 22mm (22,2mm) Lenker und einem Bohrungsabstand von 32-40mm.



Lieferumfang:

- 2x Lenkererhöhung Unterteil
- 2x Lenkererhöhung Oberteil
- 4x Innensechskantschraube M8x20
- 4x Innensechskantschraube M8x30
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- 1x Montageanleitung

Demontage:

Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke).

Montage:

Die Lenkererhöhungen (Unterteile) [1] werden direkt auf der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil am Fahrzeug) unter dem Lenker verwendet. Bitte nutzen Sie beiliegende M8x20 Schrauben [4]. Anschließend den Lenker in Position bringen und die oberen Lenkerklammern (Lenkererhöhung Oberteil) [2] mit den beiliegenden M8x30 Schrauben [5] gleichmäßig befestigen.

Schrauben und Sicherheit:

Die beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen:

M8 -> 23Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern! Bitte ggf. austauschen oder verlängern.