

Montageanleitung

Mounting instructions



Lenkererhöhungen
Risers

V2030A

Passend für / fits for:
BMW R1200GS 2008 → 2012
BMW R1200GS Adv. 2008 → 2013






Lieferumfang:

- 2x Lenkererhöhung mit Versatz (1)
- 2x Obere Klemmung (2)
- 4x Schrauben M8x30 (3)
- 2x Schrauben M10x45 (4)
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- 1x Montageanleitung & Montagehinweise

Hinweis: Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern.



Content of delivery:

- 2x handlebar risers with offset (1)
- 2x top clamps (2)
- 4x screws M8x30 (3)
- 2x screws M10x45 (4)
- 1x product certificate
- 1x mounting instructions

Advice: Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable, clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components.

Montageanleitung

Mounting instructions

